



Reihenbestuhlung

400 R
Vierfuß
ungepolstert
ohne Armlehnen




450 R
Vierfuß
ungepolstert
mit Armlehnen



interstuhl

Messmethoden:

Das Sitzmöbel wird mit einer Gesäßattrappe und einer Gesamtmasse von 64 kg belastet (gemäß DIN EN 13761). Die Sitzhöhe ist der senkrechte Abstand zwischen der Unterseite der Gesäßattrappe im Bereich der Sitzbeinhöcker und dem Fußboden.



Brandschutz

siehe Interstuhl Verkaufshandbuch
Seite 161 Brandschutznormen

Änderungen aufgrund technischer
Weiterentwicklung vorbehalten
Stand 02/04

Ritmo




Vermaßungen (Maßangaben in mm)

- SH ▶ Sitzhöhe
- SB ▶ Sitzbreite
- ST ▶ Sitztiefe
- RH ▶ Rückenlehnenhöhe
- GH ▶ Gesamthöhe
- GB ▶ Gesamtbreite
- GT ▶ Gesamttiefe

Vermaßung




400 R
Vierfuß
ungepolstert
ohne Armlehnen

Gewicht: 7,5 kg






450 R
Vierfuß
ungepolstert
mit Armlehnen

Gewicht: 8 kg






410 R
Vierfuß
Filzauflage/Sitzpolster
ohne Armlehnen

Gewicht: 7,5 kg






460 R
Vierfuß
Filzauflage/Sitzpolster
mit Armlehnen

Gewicht: 8 kg



420 R
Vierfuß
Filzauflage/Sitz- und
Rückenlehne gepolstert
ohne Armlehnen

Gewicht: 7,5 kg



470 R
Vierfuß
Filzauflage/Sitz- und
Rückenlehne gepolstert
mit Armlehnen

Gewicht: 8 kg

